

## CARICABATTERIE/ALIMENTATORE DA AUTOVEICOLO/AUTOCARRO ATTENZIONE AL VOLTAGGIO!



Gentile Cliente,  
in vista di questo periodo di mercatini e fiere, ti segnaliamo  
alcune informazioni importanti per il caricamento del tuo  
prodotto ambulante:

per garantirti un caricamento più rapido del tuo prodotto  
ambulante, devi fare attenzione al voltaggio selezionato sul  
caricabatteria/alimentatore da autoveicolo,  
presente a Listino accessori Ditronetwork con cod. MPZ445.

### SELEZIONA IL VOLTAGGIO CORRETTO!



9 V  
ECR AMBULANTI  
NATIVI  
E  
BALANCE



12 V  
ECR AMBULANTI  
UPGRADE

- **Per i prodotti ambulanti upgrade** il voltaggio d'uscita corretto con cui tarare il caricabatterie infatti è **12V** e può lavorare solo in presenza di ingresso a 24V!
- **Per i prodotti ambulanti telematici nativi** il voltaggio d'uscita corretto è **9V** e può lavorare con ingresso da 12 a 24V!
- **Per le balance ambulanti Suprema** il voltaggio d'uscita corretto è **9V** e può lavorare con ingresso da 12 a 24V!

Ti invitiamo, inoltre, a fare molta attenzione al corretto inserimento dello spinotto.



ATTENZIONE AL  
CORRETTO INSERIMENTO

*un cordiale saluto,*  
**DITRONETWORK**

*Ti ricordiamo che il sito rappresenta la maniera più sicura per avere tutte le informazioni aggiornate. Se non disponi delle password è necessario quanto prima registrarsi.*

*Il Servizio di Assistenza Tecnica è disponibile 081.2428699 INT. 2 lun-ven 9:00-13:00/14:00-18:00. In caso di sovrappollamento dell'interno, si prega di lasciare un messaggio chiaro al centralino con: ragione sociale, codice cliente, motivo della chiamata e riferimento telefonico.*



Copyright © 2021 Ditronetwork Srl, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?  
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)

